



Mit dieser Anleitung kannst du Aufkleber aufbringen und sie anschließend mit Klarlack.

Anleitung zum Aufkleben und Überlackieren mit Klarlack:

Schritt 1: Vorbereitung

Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du den Aufkleber anbringen möchtest, sauber, trocken und frei von Staub, Schmutz oder anderen Verunreinigungen ist. Verwende bei Bedarf ein Reinigungstuch, um die Fläche gründlich zu reinigen.

Schritt 2: Grundlack auftragen

Trage den gewünschten Grundlack auf die Oberfläche auf und lasse ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig trocknen. Es ist wichtig, den Grundlack vollständig aushärten zu lassen, bevor du mit dem Aufkleben der Aufkleber fortfährst.

Schritt 3: Aufkleber anbringen

Nimm den Aufkleber und positioniere ihn vorsichtig auf der vorbereiteten Oberfläche. Drücke ihn sanft an und streiche eventuelle Luftblasen oder Falten glatt. Achte darauf, den Aufkleber nicht zu verschieben, sobald er auf der Oberfläche haftet.

Schritt 4: Wartezeit

Nach dem Aufkleben des Aufklebers musst du Geduld haben. Lasse den Aufkleber für mindestens 48 Stunden ungestört. In dieser Zeit wird der Kleber ausdünsten und seine volle Haftung erreichen.

Schritt 5: Klarlack auftragen

Sobald die Wartezeit abgelaufen ist, kannst du den Klarlack auftragen. Rühre den Klarlack gut um, um sicherzustellen, dass er gleichmäßig gemischt ist. Trage den Klarlack gleichmäßig auf den Aufkleber und die umliegende Oberfläche auf. Verwende hierfür einen Pinsel oder eine Sprühdose, je nach deinen Vorlieben und der Größe des Aufklebers.

Schritt 6: Trocknen lassen

Lasse den Klarlack gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig trocknen. Stelle sicher, dass der lackierte Bereich vor Feuchtigkeit, Staub oder anderen Störungen geschützt ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



Hinweis: Wenn du weitere Schichten Klarlack auftragen möchtest, wiederhole Schritt 5 und 6, nachdem jede Schicht vollständig getrocknet ist. Dies wird dazu beitragen, einen zusätzlichen Schutz und Glanz zu erzielen.

Abschließende Tipps:

Arbeite in einer gut belüfteten Umgebung oder im Freien, um den Lackdämpfen auszuweichen.

Schütze angrenzende Flächen, die nicht lackiert werden sollen, mit Abdeckmaterial wie Zeitungspapier.

Befolge die Anweisungen auf den Lackprodukten hinsichtlich Trockenzeiten, Verdünnungsmitteln oder anderen spezifischen Hinweisen.