



## Dry Glueing

### Outils:

- Grattoir en feutre
- Nettoyeur de verre ou de surface
- Tissu propre
- Ruban de fixation (bande de crêpes)
- probablement pour une deuxième personne!

### Point 1.)

Tout d'abord, la surface doit toujours être bien nettoyée. Alors débarrassez-vous de la saleté et d'huile.

### Point 2.)

Placez l'autocollant avec le transporteur et transférez le papier d'aluminium au bon endroit et fixez-le aux coins.

Faites attention avec le côté droit de l'autocollant en regardant vers le haut.

Maintenant, pliez environ la moitié de l'autocollant vers le haut et retirez la feuille de support à un point pour que le côté adhésif soit libre. retirez le film de support avec une paire de ciseaux ou de lames.

### Point 3.)

Maintenez la moitié de l'autocollant dénudé (probablement pour la deuxième Personne) vers le haut tout en appuyant doucement sur l'autocollant avec la raclette. (Veillez à ne pas le froisser). Maintenant, vous pouvez répéter le processus de l'autre côté.

Ensuite, utilisez la raclette de l'intérieur vers l'extérieur de l'autocollant pressez de manière à pousser les bulles d'air restantes.

### Point 4.)

Maintenant, retirez soigneusement le film de transfert, assurez-vous que l'autocollant est retiré lorsque le film de transfert est enlevé Sur le site adhésif.

Contrôler à nouveau si toutes les bulles d'air ont été retirées de l'autocollant.

© Boboom

manual PDF created by BOBOOM.de

## Wet Glueing

### Outils:

- Grattoir en feutre
- Nettoyeur de verre ou de surface
- Tissu propre
- Ruban de fixation (bande de crêpes)
- Aérosol (mélange liquide à base d'eau)
- Environ. 3 gouttes par litre d'eau!
- Peut-être une deuxième personne!
- Pistolet à chaleur ou sèche-cheveux

### Point 1.)

Tout d'abord, la surface doit toujours être bien nettoyée. Alors, débarrassez-vous de la saleté et de l'huile.

### Point 2.)

Retirez le film de support de l'autocollant et vaporisez l'étiquette avec le mélange de rinçage à l'eau. Placez ensuite l'autocollant sur les surfaces à coller et si nécessaire, faites-le glisser dans la bonne position.

**ATTENTION:** N'UTILISER PAS TROP DE DETERGENT AFIN DE NE PAS INFLUENCER L'ADHESION DE L'AUTOCOLLANT!

### Point 3.)

Lorsque l'autocollant se trouve dans la position correcte, vous pouvez déplacer le mélange de rinçage à l'eau du centre vers l'extérieur même sous une faible pression. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toutes les bulles soient supprimées.

### Point 4.)

Maintenant, retirez soigneusement le film de transfert, assurez-vous que l'autocollant est retiré lorsque le film de transfert est enlevé Sur le site adhésif.

Contrôler à nouveau si toutes les bulles d'air ont été retirées de l'autocollant.

### NOTE IMPORTANTE:

Temps de séchage:

Avec collage à sec environ: 18 heures

Avec colle humide approx.: 30 heures

Pendant les saisons froides:

Le temps s'étend de: 12 à 18 heures.

Dans ce moment, vous ne devriez pas conduire dans un lavage de voiture ou laver les soins à la main!

Ensuite, un nettoyage normal est possible à nouveau.

Cependant, vous devez éviter de placer un nettoyeur haute pression directement sur l'autocollant.

## Températures de traitement

Par temps froid, le film adhésif peut être mal traité. Assurez-vous toujours que le film et l'objet à coller ne sont pas trop froids! Mon expérience est que le film est le meilleur autour du traitement de 20 °!